

# PROGRAMME D'ENTRETIEN SERVICE PRIORITAIRE SÉRIE F AVEC MOTEUR CUMMINS



Les intervalles de service "A" incluent la rotation des pneus et toutes les procédures du PESP à 16 000; 48 000; 80 000; 112 000; 144 000; 176 000; 208 000; 240 000; 272 000; 304 000; 336 000; 368 000 et 400 000 km

## Intervalles de service "B" (kilomètres)

32 000; 352 000

### Points saillants:

- Effectuer toutes les inspections PESP
- Vidange d'huile moteur et filtre
- Changer le filtre à air du moteur
- Rotation des pneus
- Changer les lames d'essuie-glace
- Changer l'huile des moyeux de roue avant

## Intervalles de service "C" (kilomètres)

64 000; 128 000; 256 000

### Points saillants:

- Effectuer toutes les inspections PESP
- Vidange d'huile moteur
- Changer le filtre à huile moteur
- Changer le filtre à air du moteur
- Rotation des pneus
- Changer le filtre de transmission
- Changer le liquide de servo-direction
- Changer l'huile des moyeux de roue avant
- Changer les lames d'essuie-glace

## Intervalles de service "D" (kilomètres)

96 000

### Points saillants:

- Effectuer toutes les inspections PESP
- Vidange d'huile moteur
- Changer le filtre à huile moteur
- Changer le filtre à air du moteur
- Changer le filtre à carburant
- Rotation des pneus
- Changer l'huile des moyeux de roue avant
- Changer les lames d'essuie-glace

## Intervalles de service "E" (kilomètres)

160 000

### Points saillants:

- Effectuer toutes les inspections PESP
- Vidange d'huile moteur
- Changer le filtre à huile moteur
- Changer le filtre à air du moteur
- Rotation des pneus
- Changer le filtre du dessiccateur d'air/freins
- Changer l'huile des moyeux de roue avant
- Changer les lames d'essuie-glace

## Intervalles de service "F" (kilomètres)

192 000; 384 000

### Points saillants:

- Effectuer toutes les inspections PESP
- Vidange d'huile moteur
- Changer le filtre à huile moteur
- Changer le filtre à air du moteur
- Changer le filtre à carburant
- Rotation des pneus
- Changer le filtre de transmission
- Vidange de l'huile à transmission
- Changer le liquide de servo-direction
- Changer l'huile des moyeux de roue avant
- Changer les lames d'essuie-glace

## Intervalles de service "G" (kilomètres)

224 000

### Points saillants:

- Effectuer toutes les inspections PESP
- Vidange d'huile moteur
- Changer le filtre à huile moteur
- Changer le filtre à air du moteur
- Rotation des pneus
- Vérifier et ajuster le jeu de soupape
- Changer l'huile des moyeux de roue avant
- Changer les lames d'essuie-glace

## Intervalles de service "H" (kilomètres)

288 000

### Points saillants:

- Effectuer toutes les inspections PESP
- Vidange d'huile moteur
- Changer le filtre à huile moteur
- Changer le filtre à air du moteur
- Changer le filtre à carburant
- Rotation des pneus
- Vidange du liquide refroidissant moteur
- Vidange de l'huile du différentiel
- Changer l'huile des moyeux de roue avant
- Changer les lames d'essuie-glace

## Intervalles de service "I" (kilomètres)

320 000

### Points saillants:

- Effectuer toutes les inspections PESP
- Vidange d'huile moteur
- Changer le filtre à huile moteur
- Changer le filtre à air du moteur
- Rotation des pneus
- Changer le filtre à particules diesel (DPF)
- Changer le filtre de dosage du DEF
- Changer le filtre de transmission
- Changer le liquide de servo-direction
- Changer l'huile des moyeux de roue avant
- Changer le filtre du dessiccateur d'air/freins
- Changer les lames d'essuie-glace

## CHAQUE SERVICE INCLUT:

L'utilisation du IDSS pour identifier les codes de défaillance et le téléchargement du rapport de santé du véhicule

### INSPECTION

- Bruits du moteur
- Système d'entrée d'air
- Vérifier et ajuster la pression des pneus
- Fuites du systèmes de refroidissement
- Liquide refroidissant du moteur
- Système d'échappement
- Conduites de carburant
- Boyaux et lignes de frein
- Usure des plaquettes de frein
- Usure des tambours de frein
- Liquide de transmission
- Huile d'engrenage de l'essieu arrière
- Liquide de servo-direction
- Système de climatisation et filtre
- Hayon arrière et liquide hydraulique
- Feux et lumières extérieurs
- Liquide lave-glace
- État de la courroie d'entraînement
- Fonctionnement frein de stationnement

### COUPLE DE SERRAGE

- Boulons du carter de direction
- Boulons de bride d'arbre de transmission
- Boulons en "U" des lames de suspension
- Boulons du moteur

### LUBRIFICATION

- Pivots et bielles
- Joints en U d'arbre de transmission
- Bornes de batteries
- Charnières de portières
- Porte arrière de fourgon
- Hayon arrière
- Régleurs de jeu de frein à air